

**Meten kan lastig zijn, maar; meten is weten.**

## TIPS BIJ HET OPMETEN

### Bepaal de inwendige maat van de poot:

Volg de montageinstructies om de oude dop te verwijderen. Knip de wigvormige liniaal voor inwendige maten nauwkeurig uit en schuif deze in de buis totdat deze voorzichtig vastzit, zonder overmatige druk uit te oefenen. Zorg ervoor dat de liniaal mooi vlak blijft tijdens het meten.

Lees de maat af bij het streepje dat het dichtst in de buurt komt. Rond een tussenliggende maat naar boven af; bijvoorbeeld, als het resultaat 23,5 mm is, rond dit dan af naar 24 mm. Op deze manier heeft u de inwendige diameter van de poot gemeten.

In het geval van een holle vierkante poot, schuift u de liniaal in de poot en plaatst u deze eerst tegen één zijkant voor de lengte en vervolgens tegen de andere zijkant voor de breedte. Hiermee heeft u nu de inwendige lengte en breedte (LxB) van de poot gemeten.

Ga naar de website en selecteer de juiste maat voor de dop die u verkiest, op basis van de gemeten inwendige diameter of de inwendige LxB van de poot.

### LET OP:

Deze pagina moet worden afgedrukt op A4 papier. De pagina is in de juiste maat als een 5 eurocent munt op de cirkel past.



De inwendige maten:  
diameter of LxB

Knip de liniaal uit en steek de deze in de buis, lees de maat af.

